# QISQA YO‘RIQNOMA




1. **Suv rezervuarini to‘ldiring.**
   Rezervuarni toza ichimlik suvi bilan to‘ldiring (maks. 470 ml)

2. **Qahva mashinasini elektr tarmog‘iga ulang va uni yoqing.**
   Elektr ta’minoti shnurini himoya yerga ulashga ega rozetkaga ulang.
   Qahva mashinasini yoqish uchun quvvat tugmasini yoki istalgan tugmani bosing. Qizdirish vaqtida (taxminan 40 soniya) qahva va issiq suv tugmalarining indikatorlari miltillay boshlaydi.
   Indikatorlar uzluksiz yonganda, qahva mashinasi ishlashga tayyor.

3. **Piyolani piyola uchun taglikka qo‘ying.**
   Agar piyola quyish tumshug‘i va taglik orasiga sig‘masa, taglikni olib tashlang.

4. **Kapsulani joylashtiring.**
   Richagni ko‘taring va kapsulani joylashtiring.
   Richagni tushiring.

5. **Ichimlik tayyorlashni boshlang.**
   Kerakli ichimlikni tanlash tugmasini bosing:

   5A Espresso: espresso tugmasi
   5B Lungo: Lungo tugmasi
   5C Issiq suv: issiq suv tugmasi

   Tayyorlash jarayoni avtomatik ravishda yakunlanadi.
   Tayyorlash jarayoni tugagach, richagni ko‘taring. Ishlatilgan kapsula ishlatilgan kapsulalar uchun konteynerga tushadi.

## XAVFSIZLIK CHORALARI

Yangi qahva mashinasini birinchi marta ishlatishdan oldin ushbu yo‘riqnomani diqqat bilan o‘qib chiqing. Uni keyinchalik foydalanish uchun qulay joyda saqlang.

- Favqulodda vaziyat yuzaga kelganda, darhol vilkani rozetkadan chiqarib oling.
- Bolalar qahva mashinasidan faqat kattalarning doimiy nazorati ostida foydalanishlari mumkin.
- Qurilmaning yorlig‘ida ko‘rsatilgan kuchlanish elektr tarmog‘idagi kuchlanishga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qahva mashinasini faqat himoya yerga ulashga ega rozetkaga ulang. Noto‘g‘ri ulash kafolatning bekor qilinishiga olib keladi. Tozalash va texnik xizmat ko‘rsatishdan oldin vilkani rozetkadan chiqarib oling va qahva mashinasining sovishini kuting.
- Hech qachon qahva mashinasini, kabelni yoki vilkani suv yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Kabelni bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
- Kabel qahva mashinasining issiq qismlari, issiqlik manbalari yoki o‘tkir qirralari yaqinida bo‘lmasligi va ularga tegmasligi kerak.
  Hech qachon qahva mashinasini issiq yuzaga, masalan, isitish plitasiga qo‘ymang.
- Qahva mashinasidan ochiq olov yaqinida foydalanmang.
- Qahva mashinasini suv sachrashidan uzoq, tekis, barqaror va issiqlikka chidamli yuzaga o‘rnating.
- Xavfni oldini olish uchun shikastlangan elektr ta’minoti shnuri ishlab chiqaruvchi, uning servis vakili yoki tegishli malakaga ega mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.
- Qahva mashinasi jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki yetarli tajriba va bilimga ega bo‘lmagan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, bundan faqat ularning xavfsizligi uchun mas’ul shaxs nazorati ostida bo‘lishi yoki undan qahva mashinasidan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar olgan holatlar mustasno. **BOLALARNI XAVFDAN OGOHLANTIRISH VA ULARNING QAḤVA MASHINASI BILAN O‘YNASHIGA YO‘L QO‘YMASLIK KERAK.**

**MUHIM:** Foydalanish, tozalash va texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ko‘rsatmalarni veb-saytdagi foydalanuvchi qo‘llanmasidan ko‘ring: **www.coffeeservice.online**.